Bogenweiche 1.1

Freeware

User-Manual

Ein Programm zur Erstellung von Zeichnungen für den Selbstbau von gebogenen Weichen aller Baugrößen



In Zusammenarbeit mit dem "Spur-0-MEC Niederrhein e.V."

Das erwartet Sie in diesem User-Manual:

Das erwartet Sie in diesem User-Manual:	3
Vorneweg	4
Installation unter Windows	5
Installation unter Mac OS	5
Erster Programmaufruf	6
Schiene	8
Spurweite	8
Schienenkopfbreite und Schienenfußbreite	8
Rille-Radlenker und Rille-Flügelschiene	8
Schwelle	9
Schwellenlänge	9
Schwellenbreite	9
Schwellenabstand	9
Verschlussabstand	10
Doppelschwellen	10
Weichentyp	11
Maßzeichnung	11
Konfigurationen	11
Geometrie IBW/ABW	12
Radius Hauptgleis	12
Radius Zweiggleis	13
Spreizmaß	13
Rechtsweiche/Linksweiche	13
Geometrie Gleisverbindung	13
Außenradius/Innenradius	13
MinRadius	13
Auto	14
Skizzen	14
Drucken (im Kopf des Fensters)	15
Beenden des Programms	15
Copyright	16
Support	16

Vorneweg

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Programms **Bo**genweiche 1.1! Sie wollen Bogenweichen für Ihre Modellbahn selber bauen? Oder Sie brauchen Weichenzeichnungen 1:1 für Ihre Baugröße, um einen Gleisplan exakt auslegen zu können? Sie überlegen, ob für Ihr Platzproblem eine Selbstbauweiche die richtige Lösung sein könnte? Dann sind Sie hier richtig, denn **Bogenweiche 1.1** kann Ihnen für Ihre Selbstbauprojekte individuelle Baugrundlagen liefern, **Bogenweiche 1.1** hilft Ihnen bei Ihren Überlegungen, wie Ihre Bahnanlage individuell aussehen, **Bogenweiche 1.1** hilft Ihnen auch, exakte Planungen zu betreiben, damit Ihre Weichen etwas besonderes sind.

Bogenweiche 1.1 ist das optimal Ergänzungsprogramm zu **Weiche 1.1** (auch an gleicher Stelle erhältlich) und ist genauso wie dieses in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern des "Spur-0-MEC Niederrhein e.V." entstanden, da in diesem Verein der Selbstbau von Weichen die Regel ist und die Mitglieder nach einer Möglichkeit suchten, individuelle Weichenzeichnungen für den Selbstbau von Weichen schnell und rationell erstellen zu können. Auf der Homepage des "Spur-0-MEC Niederrhein e.V." erfahren Sie mehr zu diesem Verein, schauen Sie doch einfach mal nach:

http://www.nullclub.wordpress.com

Installation unter Windows

Vor Installation des Programms **Bogenweiche 1.1** stellen Sie bitte sicher, dass JAVA auf Ihrem Windows-PC installiert ist. Falls kein JAVA installiert ist, können Sie es kostenlos unter www.java.com herunterladen und installieren.

Wenn JAVA auf Ihrem PC installiert ist, entpacken Sie das runtergeladene ZIP-Archiv an einen Ort Ihrer Wahl auf Ihrer Festplatte.

Nach Entpacken der ZIP-Datei finden Sie im neuen Ordner Bogenweiche1.1 die Datei **bogenweiche.bat**. Ein Doppelklick auf diese Date **bogenweiche.bat** startet das Programm **Bogenweiche 1.1**.

Installation unter Mac OS

Um **Bogenweiche 1.1** auf einem Mac zu installieren, entpacken Sie das runtergeladenen Archiv (*Mac Bogenweiche1.1*) in einen beliebigen Ordner. Danach kopieren Sie den Inhalt des neuen Ordners **Mac Bogenweiche1.1** (ein Ordner und eine einzelne Datei **Bogenweiche1.1.sh** in den Programme-Ordner.

Zum Starten des Programms **Bogenweiche 1.1** reicht ein Klick auf die Datei **Bogenweiche1.1.sh** im Programme-Ordner.

Erster Programmaufruf

Nach Starten des Programms **Bogenweiche 1.1** sehen Sie, wird zuerst das Info-Fenster angezeigt, welches nur ein paar Sekunden sichtbar bleibt.

Kurze Zeit später sehen Sie das Programm-Fenster vor sich und Sie können Sie das Programm nutzen.



Im oberen Teil des Programm-Fensters wird die Weiche nach Ihren Vorgaben gezeichnet.

Im unteren Teil finden Sie die Eingabefelder, mit denen Sie Ihre ganz spezielle Weichenzeichnung erstellen können. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die Weichenzeichnungen im oberen Teil des Fensters klicken, wird die Darstellung verkleinert (oder bei sehr kleinen Weichen vergrößert), so dass die gesamte Weiche formatfüllend im Fenster zu sehen ist.

Oberhalb dieser Weichenzeichnung finden Sie den Druck-Button, über den Sie Ihre Zeichnung einfach und maßstäblich ausdrucken können.



Unter der Weichenzeichnung sehen Sie verschiedene Eingabefelder, mit denen Sie die Zeichnung beeinflussen können. Diese Eingabefelder werden hinter diesem Absatz einzeln vorgestellt. Voreingestellt sind in allen Eingabefeldern Daten für eine Spur-0-Weiche. Wenn Sie nicht vorhaben, eine Spur-0-Weiche zu bauen (warum eigentlich nicht, versuchen Sie es doch mal!), können Sie alle Werte einfach überschreiben. Wenn Sie bei Programmbeginn Ihre individuellen Daten vorfinden wollen, so brauchen Sie diese nur einmal einzugeben und anschließend diese Konfiguration als "default.awb" abspeichern. Die Inhalte dieser Datei werden bei Programmstart ausgelesen und in den Eingabefeldern ausgegeben.



Schiene

Unter dieser Überschrift sind die Eingabefelder, die sich mit der Schiene beschäftigen, zusammengefasst. Diese Daten werden Sie in der Regel nur einmal eingeben. Zwischen den einzelnen Feldern können Sie mit der TAB-Taste und der Eingabe-/Return-Taste wechseln. Überschreiben Sie einfach den vorgegebenen Wert.

Schiene
Spurweite 32.0 mm
Schienenkopfbreite 1.8 mm
Schienenfußbreite 3.2 mm
Rille-Radlenker 1.9 mm
Rille-Flügelschiene 1.8 mm

Spurweite

Geben Sie hier Ihre gewünschte Spurweite in Millimetern ein. Wenn Sie mit der Maus bzw. mittels TAB- oder Return-Taste zu einem anderen Eingabefeld wechseln, prüft das Programm alle Eingaben von Ihnen auf Plausibilität und es kann sein, dass sich ein Fenster öffnet und Fragen gestellt werden. Bestätigen Sie diese eventuelle Frage einfach mit einem Klick auf OK. Solange nicht plausible Werte eingegeben worden sind, wird die Weiche im oberen Fenster nur hellgrau gezeichnet.

Schienenkopfbreite und Schienenfußbreite

Hier können Sie die Werte des von Ihnen für den Bau Ihrer Weiche vorgesehenen Schienenmaterials eingeben. Mittels einer Schieblehre können Sie diese Daten an Ihrem bevorzugten Schienenmaterial einfach ermitteln.

Rille-Radlenker und Rille-Flügelschiene

Hier können Sie die Rillenmaße, die sich zwischen den Backenschienen und den Radlenkern sowie zwischen dem Herzstück und den Flügelschienen ergeben, eingeben. Diese Daten sind erforderlich, damit die Position der Radlenker richtig gezeichnet wird. Hier können Sie, wenn Sie nicht mit NEM-Daten operieren wollen, einfach eine Weiche Ihres bevorzugten Systems ausmessen und diese Daten verwenden.

Schwelle

In diesem Block werden alle Daten zu den Schwellen abgefragt.

Schwelle		
Schwellenlänge 58.0 mm		
Schwellenbreite 6.0 mm		
Schwellenabstand 7.0 mm		
Verschlussabstand 10.5 mm		
Doppelschwellen		
- 8 + - 17 +		

Sollten Ihnen diese Maße nicht zur Verfügung stehen, so können Sie einfach ein Gleisstück Ihres genutzten Gleissystems vermessen. Die Weichenzeichnung, die das Programm am Ende ausgibt, hat dann genau die gleichen Schwellenmaßen wie die Gleise vor und hinter der Weiche.

Schwellenlänge

Die Überschrift spricht für sich, hier wird die Länge der Schwelle an der Weichenspitze angegeben. Diese Schwelle ist natürlich genauso lang wie die Schwellen der benachbarten Gleise.

Schwellenbreite

Tragen Sie hier einfach die Breite Ihrer Schwelle ein.

Schwellenabstand

Hier geben Sie das Abstandsmaß der Schwellen, also die lichte Weite zwischen den Schwellen, an.

Verschlussabstand

Für die Imitation des Spitzenverschlusses und der Stelleinrichtung an der Spitze der Zungen benötigen Sie etwas Platz zwischen den Schwellen. Dieses Maß geben Sie hier einfach an, und in der Zeichnung wird die entsprechende Lücke gezeichnet. Sollten Sie hier ein Maß eintragen, welches kleiner als der Schwellenabstand ist, kommt es zu einer Abfrage, ob der eingegebene Verschlussabstand auf Minimum gesetzt werden soll. Das Minimum ist logischerweise der bereits vorher eingegebene Schwellenabstand.

Doppelschwellen

Die Doppelschwelle, die auch als Kuppelschwelle bezeichnet wird, kennzeichnete früher die Stelle, an der die Bogenweiche in Natura getrennt war. Sie wurde in Einzelteilen angeliefert und erst nach bzw. kurz vor dem Einbau mittels Laschen an diesen Stellen verbunden. Mit Einführung des Verschweißens der Schienen wurde auf die Doppelschwelle im zunehmenden Maße verzichtet, da die Schweißung im Schwellenfach und nicht auf einer Doppelschwelle deutlich einfacher war. Wenn Sie bei Ihrer Bogenweiche im Modell diese Doppelschwellen nachbilden wollen, können Sie bis zu zwei Doppelschwellen pro Bogenweiche vorsehen. Klicken Sie einfach das Kästchen vor dem Wort Doppelschwelle an, es erscheint dann hier ein Haken. In den darunter angebrachten Auswahlfeldern können Sie durch Betätigen der Plus- und Minus-Tasten die Position der Doppelschwellen bestimmen. Die Schwellen einer Bogenweiche sind im Programm von links nach rechts durchnumeriert. Wenn Sie nun eine der beiden Tasten anklicken, sehen Sie, wie sich die Position der Doppelschwelle verändert. Probieren Sie diese Funktion einfach mal aus. Wo sitzt die Doppelschwelle denn nun "richtig"? Beim Vorbild wurde die Bogenweiche aus Transportgründen zerlegt. Eine Platzierung der Doppelschwelle auf ein Drittel und zwei Drittel der Bogenweichenlänge ist schon recht passend. Sinnvollerweise sollten Sie die erste Doppelschwelle nicht im Bereich der beweglichen Zungen anordnen, sondern erst da, wo die Zungen fest gelagert sind. Und unter dem Herzstück ist die Doppelschwelle auch fehlplaziert. Wenn Sie nur eine Doppelschwelle einrichten wollen, geben Sie einfach in beiden Feldern den gleichen Wert ein. Eine Doppelschwelle vor der Zunge (Schwellenummer kleiner 3) kann nicht eingegeben werden. Ein Hinweis noch: Um die Abwärtskompatibilität zu mit Bogenweiche 1.0 erstellten Dateien zu gewährleisten, kann die Position der Doppelschwellen leider nicht gespeichert werden.

Weichentyp

In diesem Abschnitt können Sie die Art der Bogenweiche wählen: Sie haben die Wahl zwischen Innenbogenweiche, Außenbogenweiche und Gleisverbindung. Eine Innenbogenweiche ist eine gebogene Weiche, bei der die Mittelpunkte der beiden gebogenen Gleise auf der gleichen Seite der Weiche liegen. Es sind also beide Gleise zur gleichen Seite geneigt. Bei einer Außenbogenweiche liegen die Mittelpunkte der beiden gebogenen Gleise auf unterschiedlichen Seiten der Weiche. Die gebogenen Gleise gehen also in verschiedene Richtungen. Diese Weichenbauform wird auch schon mal als Y-Weiche bezeichnet. Die dritte Möglichkeit ist die sogenannte Gleisverbindung. Stellen Sie sich hierbei einfach einen Gleisbogen mit parallelem Gleis, also einen zweigleisigen Bogen, vor. Wenn Sie nun in diesem Gleisbogen mittels Bogenweichen eine Verbindung vom inneren Bogen zum äußeren Bogen bauen möchten, benötigen Sie zwei Innenbogenweichen, die sich ergänzen. Um diese beiden Weichen zu planen, ist die dritte Option gedacht.

Weichentyp
Außenbogenweiche 🔹 💌
Maßzeichnung

Nach Anklicken des Weichentyps erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie den Weichentyp wählen können. Je nachdem, was Sie hier gewählt haben, verändert sich die Überschrift und das Aussehen des nebenstehenden Geometrie-Fensters.

Maßzeichnung

Unter dem Auswahlfeld für den Weichentyp finden Sie diesen Punkt. Nach Anklicken dieses Punktes wird die ansonsten farbige Zeichnung (Blau = gebogene Schienen, Grau = Schwellen) in Schwarz/Weiß erstellt. Zusätzlich werden die Gleisachsen eingezeichnet –das erleichtert später den lagegenauen Einbau der Weiche.

Konfigurationen

Hier können Sie die Werte Ihrer Weiche einfach abspeichern (Speichern) oder bereits vorhandene Weichenkonfigurationen laden (Laden).



Wenn Sie nach Anklicken des Feldes Speichern Ihre Einstellung als "default.awb" abspeichern, wird beim nächsten Programmstart genau diese Weiche, die Sie beim Speichern oben im Fenster sehen, als erstes angezeigt und deren Daten finden Sie in den Eingabefeldern.

Nach Anklicken des Feldes Laden öffnet sich eine Dateiauswahlbox, in der Sie bereits gespeicherte Weichen auswählen und laden können. Beim ersten Programmstart finden Sie hier für jede Baugröße eine Weiche mit NEM-Maßen, die Sie leicht für Ihre Bedürfnisse ändern können.

Geometrie IBW/ABW

Im Geometrie-Fenster geben Sie die geometrischen Daten Ihrer Weiche ein. Analog zu Ihrer Wahl im Weichentyp-Fenster wird die Überschrift um die Abkürzung IBW für Innenbogenweiche oder ABW für Außenbogenweiche erweitert.



Radius Hauptgleis

Hier geben Sie bitte den gewünschten Radius des Hauptgleises ein. Das Hauptgleis ist immer das Gleis mit dem größeren Gleis, also bei einer Innenbogenweiche das äußere.

Radius Zweiggleis

Hier geben Sie bitte den gewünschten Radius des Zweiggleises ein. Das Zweiggleis ist immer das Gleis mit dem kleineren Gleis, also bei einer Innenbogenweiche das innere.

Spreizmaß

Über diesen Punkt regeln Sie die Länge der Bogenweiche. Das Spreizmaß definiert den Abstand der beiden gebogenen Gleise am Ende der Weiche. Experimentieren Sie mit diesem Wert und beobachten Sie das Ergebnis.

Rechtsweiche/Linksweiche

Hier wählen Sie durch Anklicken aus, ob Sie eine Rechts- oder eine Linksweiche zeichnen lassen wollen.

Geometrie Gleisverbindung

Wenn Sie unter Weichentyp die Gleisverbindung wählen, verändert sich dieses Fenster.



Außenradius/Innenradius

Hier geben Sie den Außen- und den Innenradius der beiden Gleisbögen ein, zwischen denen mittels Bogenweichen eine Verbindung hergestellt werden soll.

Min.-Radius

Hier geben Sie Ihren persönlichen Mindestradius ein, um sicherzustellen, dass die Verbindungen in den Bogenweichen nicht zu klein werden.

Auto

Wenn Sie auf diesen Button klicken, wird der Wert des Min.-Radius auf einen optimalen Wert gesetzt wird, der allerdings unter Ihrem Wunsch-Mindest-Radius liegen kann.

Skizzen

Die vier Skizzen stellen jeweils den Gleisbogen mit Parallelgleis dar. Sie können durch Anklicken eines dieser vier Symbole jeweils die rote Weiche auswählen, die dann nach Ihren Vorgaben berechnet wird. Wenn Sie anschließend die korrespondierende Weiche auswählen, wird diese so gezeichnet, dass die genau an die erste Weiche passt. Die gewählte Skizze wird heller unterlegt

Drucken (im Kopf des Fensters)

Nach Anklicken dieses Feldes öffnet sich der erste Teil des Druckdialogs.

Seite einrichten	? 🛛
	Homes and the first sector of the sector
Papier	
Größe: A	4 [21 x 29,7 cm]
Quelle:	•
Orientierung	Ränder (mm)
C Hochformat	Links: 25 Rechts: 24,99
Querformat	0ben: 24,99 Unten: 25
	OK Abbrechen Drucker

Wählen Sie hier am besten das Querformat. Wenn Sie diesen Dialog mit OK bestätigt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihren Drucker auswählen und druckerspezifische Einstellungen vornehmen können. Nach Abgabe des Druckbefehls wird Ihre Weiche exakt maßstäblich ausgedruckt – eventuell über mehrere Blätter. Sollte der Druck über mehrere Blätter reichen (je nach Weiche können auch mehrere Leerblätter dabei sein), brauchen Sie diese nur zusammenzukleben, und fertig ist Ihre Weichenzeichnung! Dem Selbstbau steht jetzt nichts mehr im Wege.

Wenn Sie **Bogenweiche 1.1** unter Mac OS nutzen, sieht Ihr Druck-Dialog eventuell anders aus.

Beenden des Programms

Wenn Sie das Programm beenden wollen, schließen Sie es wie bei Ihrem Betriebssystem üblich ist. Das Programm wird ohne weitere Nachfrage beendet, Sie sollten Ihre Einstellungen vorher gespeichert haben!

Copyright

Bitte beachten Sie: Sie dürfen die Weichenzeichnung für Ihre privaten Zwecke nutzen. Eine Weitergabe an Dritte oder Verkauf der Weichenzeichnungen ist hingegen nicht erlaubt!

Support

Die vorliegende Software ist Freeware. Für diese Software wird kein Support geleistet.

Rheinberg, im Herbst 2013

Andreas Warmer Stefan Panske